

ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

MarsMD ToolBox



ДЛЯ ОНОВЛЕННЯ ПОТРІБЕН ЛИШЕ ВАШ **СМАРТФОН** І ДОСТУП ДО МЕРЕЖІ **ІНТЕРНЕТ**.

Перед оновленням програмного забезпечення (ПЗ) перевірте рівень заряду блока управління Gauss MiL.

Якщо рівень заряду дуже низький, прилад обов`язково потрібно зарядити!

ДЛЯ ОНОВЛЕННЯ ПЗ:



Завантажте та встановіть на свій смартфон застосунок **MarsMD ToolBox,**

використовуючи пошук або QR-коди.







Запустіть застосунок, перейдіть на сайт у розділ «**Завантажити**», знайдіть там посилання на архівний файл з останньою версією ПЗ та завантажте її на Ваш смартфон.





Переведіть блок управління Gauss MiL у режим оновлення ПЗ. Для цього затисніть кнопку () і ввімкніть прилад кнопкою () Блок металошукача Gauss MiL готовий до оновлення ПЗ.



Якщо оновлення ПЗ не відбулося протягом приблизно 2 хвилин, блок автоматично вимкнеться.

4 У застосунку в розділі Update firmware/ «Оновлення ПЗ» натисніть на відповідну кнопку 🕞 Gauss MIL і перейдіть безпосередньо до процесу оновлення.

4.1 Виберіть файл ПЗ, який потрібно завантажити.



4.2 Виберіть металошукач із доступних пристроїв списку Discovered devices.



4.3 Натисніть кнопку Start та дочекайтеся, коли

завершиться процес завантаження.



ПІСЛЯ УСПІШНОГО ОНОВЛЕННЯ ПЗ БЛОК МЕТАЛОШУКАЧА **GAUSS MIL** АВТОМАТИЧНО ВИМКНЕТЬСЯ.

Оновлення не відбудеться, якщо в приладі вже завантажена більш нова версія ПЗ або це ПЗ не підходить для металошукача.

Якщо потрібно встановити, яка версія ПЗ наразі завантажена в блок, необхідно перед вмиканням затиснути кнопку та ввімкнути прилад. Версія ПЗ з'явиться на короткий час у верхньому правому куті дисплея.